



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Kabely od motorů prostrčte košíkem. (obr. 2)




1




2

Pro zapojení baterie spojte konektory. (obr. 3)

Zapojení motorů (obr. 4)



3



4

Zadní kola (obr. 5 a 6)



5



6


Přední kola (obr. 7–11)




7



8



9



10

Volant při nasazování na tyč řízení stále držte. (obr. 12)  
Zapojený konektor zastrčte otvorem do přístrojové desky. (obr. 12 a 13)



11



12



13



14

Nasadte zpětná zrcátka. (obr. 15)



15



16



17



18



19

### Ovládací prvky (obr. 20 a 21)



Přehrávač MP3, SD, USB  
Hlasitost se ovládá  
přidržením tlačítka +/-

Zapnutí světel

20



Klakson, muzika

Řadící páka:  
Vpřed  
Neutrál  
Vzad

Spínač-zapni/vypni

Pedál pro jízdu (dálkové ovládání  
má přednost před jízdou na pedál)

21

## NABÍJENÍ BATERIE

Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

### Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



Zásuvka pro nabíjení

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



### SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

**Krok č. 1:** Do ovladače vložte baterie, ukazatele rychlosti (tři přední diody) třikrát zablikají.

**Krok č. 2:** Stiskněte tlačítko **Car\_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka **Car\_Select** začne blikat. Poté okamžitě zapněte autíčko tlačítkem na palubce.

**Krok č. 3:** Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda vedle tlačítka **Car\_Select** blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

### OVLÁDÁNÍ

**Tlačítko SPEED\_SELECT:** **Pomalů** – svítí jedna dioda; **Středně** – svítí dvě diody; **Rychle** – svítí tři diody

**Tlačítko CAR\_SELECT:** využívá se pouze při prvním spuštění nebo po výměně baterií pro sladění autíčka s ovládáním

**Tlačítko STOP:** brzda

**Tlačítko FORWARD:** jízda vpřed

**Tlačítko BACKWARD:** jízda vzad

**Tlačítko LEFT:** doleva

**Tlačítko RIGHT:** doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

