

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1 a 2: Odšroubujte nejdříve pravou sedačku (z pohledu řidiče).




Obr. 3 a 4: Sundání sedačky

Obr. 4: Sedačku povytáhněte směrem kupředu jako na obrázku.



Obr. 5: Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené, narovnejte je prstem.

Obr. 6: Zapojení baterie: pokud jsou mosazné konektory narovnané, spojte je dohromady.





Obr. 7 a 8: Sedačku zasuňte zpět a přišroubujte.




Obr. 9: Vyšroubujte dva šroubky na pravé a dva šroubky na levé straně.

Obr. 10: Přední nápravu odšroubujte.




Obr. 11: Nyní dejte přední nápravu do polohy přesně jako na obrázku a oko nasadte na osu zatáčení.

Obr. 12 a 13: Přední nápravu přišroubujte pomocí osmi předem připravených šroubků.



Obr. 13: Přišroubování přední náprvy

Obr. 14: Osy namažte vazelínou nebo olejem.



Obr. 15: Sejměte opatrně fólie ze všech kol.



Obr. 16: Přední kola





Obr. 17 a 18: Nasazení předních kol na osu.





Obr. 19 a 20: Odstraňte plastové pásky.



Obr. 21: Količky namažte zevnitř olejem.



Obr. 24: Osy namažte vazelínou nebo olejem.



Obr. 25 a 26: Zadní kola



Obr. 27: Před nasazením zpětných zrcátek je namažte vazelínou nebo olejem.

Obr. 28: Nasazení zpětných zrcátek



Obr. 29 a 30: Pro otevření dveří je nutné povytáhnout kliku ven. Teprve poté je možné dveře otevřít.



Obr. 31 a 32: Pro otevření dveří zevnitř stiskněte tlačítko zámku.



Obr. 33: Otevření zadního kufru

Obr. 34: Výsuvné madlo pro ruční tažení autíčka.



NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Krok č. 1: Do ovladače vložte baterie, ukazatele rychlosti (tři přední diody) třikrát zablikají.

Krok č. 2: Stiskněte tlačítko **Car_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka Car_Select začne blikat. Poté okamžitě zapněte autíčko tlačítkem na palubce.

Krok č. 3: Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda vedle tlačítka Car_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

OVLÁDÁNÍ

Tlačítko SPEED_SELECT: **Pomalů** – svítí jedna dioda; **Středně** – svítí dvě diody; **Rychle** – svítí tři diody

Tlačítko CAR_SELECT: využívá se pouze při prvním spuštění nebo po výměně baterií pro sladění autíčka s ovládáním

Tlačítko STOP: brzda

Tlačítko FORWARD: jízda vpřed

Tlačítko BACKWARD: jízda vzad


Tlačítko LEFT: doleva


Tlačítko RIGHT: doprava

Dálkové ovládání se po 20 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



OVLÁDACÍ PRVKY





A je hotovo!

